



NAVODILO ZA NASTAVITEV VENTILATORJA PAX NORTE IN PAX GRELNIKA BRISAČ



1- vklopite Bluetooth in pritisnite na PAX




2 - prikaže se izbor: Calima za ventilator in Momneto za grelnik




3 - po pritisku na Calima vpišite 8 mestno PIN kodo




4 - išče ventilator; možno je nastaviti več ventilatorjev zaporedoma




5 - če spojitve ni uspela, ponovite postopek




6 - po spojitvi lahko nastavite lastni vstop za ventilator/je in za grelnik brisač




7 - izbirate lahko nastavitve hitrosti, senzorja svetlobe in senzorja vlage




8 - nastavitve osnovne hitrosti od 41 % do 70 %




9 - morda 62 %




10 - nastavitve hitrosti ob vklopu senzorja svetlobe




11 - nastavitve občutljivosti senzorja svetlobe




12 - čas delovanja ventilatorja




13 - čas zakasnitve po pojavu svetlobe




14 - nastavev hitrosti na 88 % za vlago




15 - nastavev hitrosti na 97 % za vlago




16 - občutljivost senzorja vlage




17 - Silent Hours: nočni čas, ko ventilator ne deluje




18 - poljubna nastavev nočnega časa od - po urah




18 - Automatic Cycles: avtomatski cikli




19 - dolžina ciklov




20 - BOOST vklopi 100 % hitrost za 15 min




21 - znak v zgornjem desnem kotu vklopi izbiro mero hitrosti




22 - vrtlaji oz. obrati na minuto




23 - hitrost v obr/min




24 - litri na sekundo




25 - hitrost v l/s



26 - za dokončanje: FINALISE SETUP



27 - prehod na nastavev grelnika: Momento




29 - Bluetooth povezava potek, počakajte




30 - lahko spremenite grelnik brisač


28 - pritiskjate spodnji gumb na grelniku 8 sek, pojavi se plava utripajoča lučka, zatem CONNECT




31 - grelnik deluje s polno močjo




32 - s potiskom rdeče pike navzdol zmanjšujete moč




32 - najmanjša moč




33 - za določitev časa: ADD NEW EVENT




34 - nastavev vklopa




35 - nastavev izklopa




36 - vsak dan




37 - možno več nastavev




38 - za določene dni




39 - konec tedna



40 - podatki so shranjeni



41 - povežite grelnik z ventilatorjem



42 - povezano